

Smart wall paint™

whiteboards any surface

Bruksanvisning: SMART MAGNETIC grundfärg

För att det ska gå bra att måla och uppnå önskat resultat: LÄS bruksanvisningen noggrant. Ring VID BEHOV och be vår tekniska rådgivning om hjälp med målningen. Tfn +46-8-5197 2117

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du målar. Skydda vid behov även rummet, golven och väggarna där du målar.

1. Mät området

KOLLA, att färgen räcker genom att mäta området noggrant

2. Förberedelser

Granska väggen. Fyll gropar och skråmor, slipa jämnt. Damma av väggen med en ren borste eller duk.

Resultatets jämnhet beror HELT på ytans jämnhet.

3. Målning (magnetisk grundfärg)

- BLANDA färgen ordentligt, tillsätt vid behov 5 % (ca 0,5 dl) vatten. Kolla att det inte finns klumpar i färgen efter blandningen. Blanda mera vid behov.
- Måla 3 – 4 skikt magnetfärg på den yta du förberett. Om det blir klumpar när du målar på väggen ska de tas bort genast och stället ska målas på nytt.

OBS! MELLAN MÅLNINGARNA

- Låt färgen torka ca 90 minuter mellan skikten och kolla att färgen är klubbfri innan du målar ett nytt skikt. Om färgen ännu är våt, vänta ca 30 minuter och försök igen.
- INNAN du målar ett nytt skikt: Slipa väggen lätt och damma av väggen med en ren borste eller duk. Gör alltid det innan du målar ett nytt skikt. Då uppnår du ett optimalt resultat.

4. Efter målningen

- Vänta tills färgen är torr (ca 2 timmar). Kolla att färgen är torr.
- Kolla att ytan är jämn. Slipa lätt med slipkloss eller -papper.
- Damma av väggen med en ren borste eller duk.

Nu är magnetväggen färdig och du kan börja sätta magneter på den. Väggen är mörkgrå.

Följ dessa anvisningar om du vill ha en annan färg:

5. En annan färg på magnetytan

Om du vill att väggen ska vara vit:

Måla 3-4 skikt vit Smart Wall Paint grundfärg eller tills ytan är jämnt vit

Låt färgen torka 2-4 timmar mellan skikten tills färgen är klubbfri.

OBS! Vanliga emulsions- eller latexfärger duger inte som grundfärger för Smart Wall Paint.

Om du vill att väggen ska ha en annan färg: Måla väggen med en högklassig färg som du själv väljer.

KOM IHÅG lätt slipning och rengöring av väggen med en ren borste eller duk alltid mellan skikten och också till slut.

Nu har ytan den önskade färgen och du kan ha magneter på den. Om du vill göra ytan till whiteboard, se anvisningarna för Smart Wall Paint. Anvisningarna finns i förpackningen med Smart Wall Paint.

6. Magneter

Använd neodymmagneter eller kraftiga magneter.

OBS.! Det är möjligt att vanliga magneter för hemmabruk inte fungerar

email: info@smartersurfaces.se