

## ASENNUSOHJEET – SMART WALL PAINT

**TÄRKEÄÄ!** Lue ohjeet tarkasti asennuksen onnistumiseksi. Tekninen tukemme palvelee numerossa **046 920 3095**

Lue ohjeet ennen maalien avaamista. Apua asennukseen saat osoitteesta [www.smartersurfaces.fi](http://www.smartersurfaces.fi)

Varaathan riittävästi aikaa asentamista varten, maalaamista ei voi jättää kesken komponenttien sekoittamisen jälkeen.

**HUOM!** Pakkauksesta löytyvien suojakäsineiden lisäksi suosittelemme käyttämään suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin huuhtelee hyvin ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

### 1. MITTAA alue tarkasti

Mittaa käsiteltävä alue varmistaaksesi että sinulla on tarpeeksi maalia.

Maali riittää vain pakkauksen osoittamalle pinta-alalle. Älä levitä maalia suuremmalle alueelle. Jos maalia ei ole riittävästi ei tuote toimi tarkoituksenmukaisesti. Epäselvissä tilanteissa kysy apua.

### 2. TASOITA pinta

- Tarkasta pinta ja täytä kaikki reiät ja halkeamat seinätasotteella
- Anna tasoitteen kuivua kunnolla
- Hio pinta. Voit käyttää pakkauksen mukana tulevaa hiomapalaa
- Lopullisen Smart Wall Paint –pinnan tasaisuus ja laatu riippuvat täysin pohjan tasaisuudesta!

### 3. POHJAMAALAUUS

VALKOINEN Smart Wall Paint vaatii aina vesiliukoisen pohjamaalin. Hio valkoisen pohjamaalin pinta sileäksi pohjamaalauksen jälkeen!  
Huom! Käytä aina vesiliukoista pohjamaalia.

LÄPINÄKYVÄN Smart Wall Paintin kanssa on suositeltavaa käyttää pohjamaalia, kun

- maalataan uudelle puulle tai komposiitille (2 kerrosta läpinäkyvää pohjamaalia)
- maalataan uudelle huokoiselle tai kuivalle materiaalille, kuten betonille tai rappaukseen (2 kerrosta läpinäkyvää pohjamaalia)
- maalataan huokoiselle pinnalle, kuten tapetille (1 kerros läpinäkyvää pohjamaalia)

- Pinnan on oltava puhdas ja kuiva ennen maalausta, puhdista pöly pinnasta käyttämällä puhdasta harjaa tai liinaa
- Sekoita pohjamaali hyvin ennen käyttöä
- Käytä puhdasta, hienoa telaa
- Anna pohjamaalin kuivua kunnolla. Pohjamaali on päällemaalattavissa pohjamaalilla 4 tunnin kuluttua.
- Anna viimeisen pohjamaalikerroksen kuivua 24 tuntia ennen Smart Wall Paint tussitaulumaalia.
- Valkoinen ja läpinäkyvä pohjamaali ovat tilattavissa verkkokaupastamme.

### 4. Sekoita

- Kaada pullo(t) A (part A) maalipurkkiin B (part B). Tarkista sisältö aistinvaraisesti. Jos havaitset maalissa esimerkiksi kuivumista, **älä maalaa** ja ota yhteys tukeemme
- Sekoita tasaisesti vähintään 5 minuuttia tai tarvittaessa niin kauan kunnes maalit ovat täysin sekoittuneet
- Käytä maali yhden tunnin sisällä aineiden sekoittamisesta
- Sekoittamisen jälkeen Smart Wall Paint –maalia ei voi käyttää myöhemmin uudelleen

### 5. Maalaa

- Poista irtokarvat telasta ennen käyttöä esimerkiksi maalarinteipillä
- Käytä pakkauksessa tullutta puhdasta telaa
- Maalaa metrin mittainen alue kerrallaan
- Pyöräytä telaa jokaisen kohdan yli kymmenen kertaa
- Siisti reunat pensselillä
- Tarkasta koko alue useasta eri kulmasta katsoen varmistaaksesi ettei pintaan ole jäänyt maalaamattomia kohtia, eikä maalikerros ole mistään liian ohut
- Jos huomaat pinnassa siihen kuulumattomia paakkuja, karvoja, roskia tai muuta, poista ne välittömästi ennen kuivumista ja maalaa välittömästi kohta uudelleen

### 6. Tarkasta

- Tarkasta käsitelty pinta useasta kulmasta välittömästi maalauksen jälkeen, ennen kuivumista
- Voit poistaa maaliin tarttuneet karvat ja roskat pinseteillä
- Tarvittaessa käsittele epätasaiset kohdat ja pintaan syntyneet reiät uudelleen

### 7. Kuivuminen

- **Maali on kosketuskuiva viiden tunnin kuluttua**
- Merkitse ylös päivämäärä, jolloin pinta on valmis käytettäväksi
- Kiinnitä ”Märkää maalia” –kyltti maalatun pinnan viereen
- **Smart Wall Paint –pinta on käyttövalmis seitsemän (7) vuorokauden kuluttua**
- **Pinta kiinteytyy 28 päivän ajan maalauksesta.** Pyyhi tussin jäljet käytön jälkeen äläkä käytä puhdistamiseen voimakkaita pesuaineita tänä aikana

**HUOM!** Maalauksen jälkeen täytä taustapuolella olevat tiedot ja jätä seinän läheisyyteen näkyvälle paikalle.